



Příprava zapisovatelné DVD jednotky (CU-VD50)

1 Zavřete LCD monitor a připojte kameru.




- ① Připojte k přístroji síťový adaptér.
 - ② Zapojte síťový adaptér zapisovatelné DVD jednotky.
 - ③ Připojte dodaný USB kabel k zapisovatelné DVD jednotce.
- Nahlédněte rovněž do manuálu zapisovatelné DVD jednotky.

2 Zapněte zapisovatelnou DVD jednotku a vložte nový disk.



- ① Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí jednotky.
- ② Stiskněte tlačítko vysunutí pro otevření zásobníku s diskem.
- ③ Vytáhněte zásobník a vložte správně nový disk.
- ④ Pevně zatlačte zásobník s diskem, dokud nezaklapne na své místo.

3 Otevřete LCD monitor.



- Zobrazí se menu VYTVOŘIT DVD.
- Pokud je připojen USB kabel, zobrazí se menu VYTVOŘIT DVD.

UPOZORNĚNÍ:

- Ujistěte se, že před připojením jednotlivých zařízení je odpojíte od napájení.
Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poruše na zařízení.

POZNÁMKA:

- Při připojení k tomuto přístroji budou všechna tlačítka zapisovatelné DVD jednotky CU-VD50 neaktivní, kromě tlačítka napájení a vysunutí disku.