


TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Všechna nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



2 Zvolte „ZÁKL. NASTAVENÍ“ a stiskněte .



3 Zvolte „TOVÁRNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte .



4 Zvolte „ANO“ a stiskněte .



- Všechna nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.