


ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU

Nastavuje záznamové/přehrávací médium pro statické snímky.

Nastavení	Podrobnosti
HDD	Zaznamenává statické snímky na vestavěný pevný disk videokamery.
SD	Zaznamenává statické snímky na microSD kartu.

Zobrazení položky

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



2 Zvolte „NAST. MÉDII“ a stiskněte .



3 Zvolte „ZÁZN. MÉDIA SNÍMKU“ a stiskněte .

