



Přidání popisu obrazovky k seznamu stop

Přidejte k vytvořenému seznamu stop popis obrazovky.


1 Zvolte režim přehrávání.



2 Zvolte režim videa.



3 Stiskněte  pro zobrazení menu.




4 Zvolte „UPRAVIT SEZNAM“ a stiskněte .



5 Zvolte „NASTAVIT TITUL“ a stiskněte .



6 Zvolte požadovaný seznam stop a stiskněte .



• Stiskněte „KONTR.“ pro kontrolu obsahu zvoleného seznamu stop.

7 Zvolte popisek a stiskněte .



- Stiskněte „KONTR.“ pro ověření popisku.
- Pro smazání popisku zvolte "ŽÁDNÝ POPISEK".