

Použití dotykového senzoru

Pro bezproblémové fungování senzoru po něm posouvejte své bříško prstu.

Při stisknutí dotykového senzoru se kurzor automaticky přesune.

Stisknutím dotykového senzoru lze provést například jemné posouvání kurzoru z jedné položky na druhou.

Pro bezproblémové fungování senzoru po něm posouvejte své bříško prstu.

Při stisknutí dotykového senzoru se kurzor automaticky přesune.

Stisknutím dotykového senzoru lze provést například jemné posouvání kurzoru z jedné položky na druhou.

- Prohlédněte si provozní pokyny obsažené v animaci Podrobný návod k obsluze.

POZNÁMKA:

- Budete-li se dotýkat senzoru a tlačítek nehtem nebo s nasazenými rukavicemi, nebudou fungovat.
- Obrazovka není dotyková. Pokud se jí dotknete prstem, nic se nestane.