


FILTR VĚTRU

Omezuje šum způsobený větrem.


Nastavení	Podrobnosti
VYPNU-TO	Deaktivuje funkci.
ZAPNU-TO	Aktivuje funkci.

Zobrazení položky

1 Zvolte režim videa.



2 Stiskněte  pro zobrazení menu.



3 Zvolte „FILTR VĚTRU“ a stiskněte .



