


ZÁZN. MÉDIA VIDEO

Nastavuje záznamové/přehrávací médium pro videa.

Nastavení	Podrobnosti
HDD	Zaznamenává videa na vestavěný pevný disk videokamery.
SD	Zaznamenává videa na microSD kartu.

Zobrazení položky

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.



2 Zvolte „NAST. MÉDII“ a stiskněte .



3 Zvolte „ZÁZN. MÉDIA VIDEO“ a stiskněte .

