

Zmniejszanie drgań kamery

Włączenie funkcji DIS, umożliwia skuteczne zmniejszenie drgań kamery podczas nagrywania.



- Każde dotknięcie zmienia ustawienie opcji DIS.

Ekran	Ustawienie
(stabilizator obrazu 1)	Aktywuje stabilizator obrazu.
(stabilizator obrazu 2)	Zmniejsza drgania kamery znacznie bardziej przy maksymalnie szerokim kącie w czasie robienia ujęć jasnych scen. *Tylko przy maksymalnie szerokim kącie (ok. 5x)
(WYŁ.)	Dezaktywuje stabilizator obrazu.

UWAGA:

- Zalecane jest wyłączenie tego trybu podczas stosowania statywu i nagrywania obiektu wykonującego powolne ruchy.
- Pełna stabilizacja może być niemożliwa, szczególnie przy silnych drganiach.
- Ustawienie to jest skuteczne tylko w przypadku nagrywania filmów.