


Odtwarzanie filmu



- 1** Tryb filmu
- 2** Nagrywanie poklatkowe
- 3** Odtwarzanie lista odtwarzania
- 4** Odtwarzanie skrótów
- 5** Jakość filmu
- 6** Licznik ujęć
- 7** Wskaźnik działania
- 8** Nośnik
- 9** Wskaźnik akumulatora
- 10** Data/godzina
- 11** CZUJNIK UPADKU
- 12** Regulacja głośności głośnika