
USTAW DATE/GODZ.!

Podłącz zasilacz AC, ładuj baterie przez ponad 24 godziny i ustaw zegar.
(Jeśli komunikat nadal się pojawia, oznacza to że bateria zegara jest wyladowana. Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem JVC.)