

Nie można kopiować na kartę microSD.

Aby nagrywać na kartę konieczne jest przeprowadzenie ustawień nośników.

Karty używane wcześniej w innych urządzeniach muszą być sformatowane (zainicjowane) przy użyciu „FORMATOW. KARTY SD” w ustawieniach nośników.