

Menu odtwarzania (zdjęcie)

Możesz usunąć lub wyszukać określone zdjęcia.

Ustawienie	Szczegóły
USUŃ	Usuwa niechciane zdjęcia.
WYSZ.DATAMI	Możesz wyszukać i odtworzyć filmy lub zdjęcia według dat nagrania.
EDYCJA	• KOPIUJ Kopiuje pliki na inny nośnik. • PRZENIEŚ Przenosi pliki na inny nośnik. • CHROŃ/ANULUJ Chroni pliki przed przypadkowym usunięciem.
EFEKTY POKAZU SLAJ.	W trybie odtwarzania pokazu slajdów do przejść można dodać efekty.
WYŚWIETL. NA EKRANIE	Ustawia, czy podczas odtwarzania na ekranie powinny być wyświetlane np. ikony.