


Zmiana zdarzenia wybranych plików

Zmienia zdarzenie wielu plików określając zakres.


1 Wybierz tryb odtwarzania.



2 Wybierz tryb filmu.



3 Dotknij **MENU**, aby wyświetlić menu.



4 Wybierz „EDYCJA” i dotknij **OK**.



5 Wybierz „PRZEL. REJ. ZDARZEN” i dotknij **OK**.



6 Wybierz „USTAW ZAKRES I ZMIEN” i dotknij **OK**.



7 Wybierz pierwszy plik z zakresu i dotknij **OK**.



• Dotknij „SPRAW.”, aby zaznaczyć wybrany plik.

8 Wybierz ostatni plik z zakresu i dotknij **OK**.



9 Wybierz nowe zdarzenie i dotknij **OK**.



- Możesz anulować rejestrację zdarzenia naciskając „ANULUJ”.
- Po zakończeniu ustawień dotknij **OK**.
- Aby wyjść z tego ekranu, dotknij **MENU**.