
**USZKODZONY PLIK ZARZĄDZANIA VIDEO. ABY NAGRAĆ
LUB ODTWORZYĆ FILM TRZEBA TEN PLIK ODZYSKAĆ. OD-
ZYSKAĆ TERAZ?**

Wybierz „OK”, aby przywrócić. (Filmy, których nie można przywrócić nie będą wyświetlane na ekranie indeksu, ale możesz je odtworzyć korzystając z „ODTW. PLIKU MPG” w menu.)