

## Kopiowanie plików według daty

Filmy są porządkowane i kopiowane według daty ich nagrania.

1 Wybierz „WYBIERZ I UTWÓRZ” i dotknij .



2 Wybierz nośnik, na których chcesz kopiować i dotknij .



3 Wybierz „UTWÓRZ WG DATY” i dotknij .



4 Wybierz pożądaną datę nagrania i dotknij .



5 Wybierz „WSZYSTKO” i dotknij .



- Zostanie wyświetlona liczba płyt wymaganych do skopiowania plików. Przygotuj odpowiednią liczbę płyt.
- Dotknij „SPRAW.”, aby sprawdzić plik, który ma zostać skopiowany.

6 Wybierz TAK lub NIE i dotknij .



- Po wybraniu „TAK”, filmy o podobnych datach nagrania zostaną wyświetlone w grupach.
- Po wybraniu „NIE”, filmy będą wyświetlane według dat nagrania.

7 Wybierz „WYKONAJ” i dotknij .



- Gdy pojawi się "WŁÓŻ NASTĘPNĄ PŁYTĘ", zmień płytę.

8 Po skopiowaniu, dotknij .



9 Zamknij monitor LCD i odłącz kabel USB.

### OSTROŻNIE:

- Przed zakończeniem kopiowania, nie wyłączaj zasilania ani nie wypinaj kabla USB.
- Nie można skopiować plików, które podczas odtwarzania nie będą wyświetlane na ekranie indeksu.

### UWAGA:

- Aby sprawdzić utworzoną płytę, w kroku 1 wybierz „ODTWARZANIE”.