

Korzystanie z suwaka

Aby zapewnić płynne działanie, przesuwaj palcem wzdłuż suwaka.

Gdy suwak jest naciskany, automatycznie przesuwa się kursor.

Stopniowe przesuwanie kursora jest możliwe poprzez dotknięcie suwaka.

Aby zapewnić płynne działanie, przesuwaj palcem wzdłuż suwaka.

Gdy suwak jest naciskany, automatycznie przesuwa się kursor.

Stopniowe przesuwanie kursora jest możliwe poprzez dotknięcie suwaka.

- Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi, w animacji dotyczącej Szczegółowa instrukcja obsługi dla użytkownika.

UWAGA:

- Suwak i przyciski nie działają, gdy są dotykane paznokciami lub przez rękawiczki.
- Elementy wyświetlane na ekranie nie działają nawet po ich dotknięciu.