

**Sprawdzanie wymagań systemowych (wytyczne)**

Kliknij prawym przyciskiem myszy „Komputer” (lub „Mój komputer”) w menu „Start” i wybierz „Właściwości”, aby sprawdzić następujące elementy.

**Windows Vista / Windows 7**

- Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi, w animacji dotyczącej Szczegółowa instrukcja obsługi dla użytkownika.

**Windows XP**

- Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi, w animacji dotyczącej Szczegółowa instrukcja obsługi dla użytkownika.

|                 | <b>Windows Vista/Windows 7</b>                                                                                                                                                        | <b>Windows XP</b>                                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS              | Windows Vista<br>Home Basic lub Home Premium<br>(tylko wersje instalowane fabrycznie)Windows 7<br>Home Premium(tylko wersje instalowane fabrycznie)<br>Service Pack 2<br>32/64-bitowy | Windows XP<br>Home Edition lub Professional<br>(tylko wersje instalowane fabrycznie)Service Pack 3                                                               |
| Procesor główny | Intel Core Duo Procesor główny 1,5 GHz lub szybszy<br>Intel Pentium 4 Procesor główny 1,6 GHz lub szybszy<br>Intel Pentium M Procesor główny 1,4 GHz lub szybszy                      | Intel Core Duo Procesor główny 1,5 GHz lub szybszy<br>Intel Pentium 4 Procesor główny 1,6 GHz lub szybszy<br>Intel Pentium M Procesor główny 1,4 GHz lub szybszy |
| RAM             | Co najmniej 1 GB (1 024 MB)                                                                                                                                                           | Co najmniej 512 MB                                                                                                                                               |

**UWAGA:**

- Jeśli komputer nie spełnia powyższych wymagań systemowych, nie można zagwarantować prawidłowego działania dostarczonego oprogramowania.
- Więcej informacji na ten temat można uzyskać u producenta komputera.