
A rögzített videó nem található.

Vonja vissza a csoportos megjelenítést és a dátum keresés funkciót. Váltottassa meg a beállítást a „FELVÉTEL VIDEÓHOZ” vagy „FELVÉTEL KÉPHEZ” opcióban. (A többi médián található fájlok nem jelennek meg.)

Válassza az „MPG FÁJL LEJÁTSZÁSA” opciót, majd keresse meg a videót az index képernyőn. (A sérült fájlkezelő adatokkal rendelkező videókat is le lehet játszani.)