
JELENLEG NEM VEHETŐ FEL TÖBB ÁLLÓKÉP

Állítsa meg a videorögzítést a pillanatfelvételek készítése előtt. (Ha az microSD kártyát kiveszi és újra behelyezi a videorögzítés alatt, akkor nem lehet pillanatfelvételeket rögzíteni.)

Állítsa a menü „VIDEÓ FELV. MIN.” elemét ne a „GAZDASÁGOS” opcióra. (A „GAZDASÁGOS” opció beállítás mellett nem lehet egyidejűleg pillanatfelvételt is rögzíteni.)