


Biztonsági mentés készítése fájlokról a mellékelt program használata nélkül

Másolja a fájlokat a számítógépre a következő módszer segítségével.

1 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.


Csukja be az LCD monitort és csatlakoztassa az eszközt.



① Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.

② A csatlakoztatáshoz a mellékelt USB kábelt használja.

2 Nyissa ki az LCD monitort.



• A(z) USB-MENÜ jelenik meg.

3 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZÁS SZÁMÍTÓGÉPEN” elemet és érintse meg az gombot.



• Zárja be a(z) Everio MediaBrowser alkalmazást, ha az elindul.

• Az ezután következő műveleteket a számítógépen kell végrehajtani.

4 Válassza ki a "Számítógép" (Windows Vista) / "Sajátgép" (Windows XP) opciót a Start menüből, majd kattintson a(z) EVERIO_HDD vagy a(z) EVERIO_SD ikonra.

• Erre megnyílik a könyvtár.

5 Másolja a fájlokat a számítógép egy tetszőleges könyvtárába (asztalra, stb.).

FIGYELEM:

• A könyvtárak és fájlok számítógépen történő törlése/áthelyezése/átnevezése után azokat a készüléket már nem tudja lejátszani.


MEGJEGYZÉS:

• A fájlok szerkesztéséhez használjon egy olyan alkalmazást, amely támogatja a MOD/JPEG fájlokat.

• A fenti számítógépes műveletek eltérhetnek az itt ismertetettől a használt rendszer függvényében.

A készülék leválasztása a számítógépről

1 Kattintson a(z) „Hardver biztonságos eltávolítása” elemre.



2 Kattintson a(z) „Safely Remove USB Mass Storage Device” elemre.

3 (Windows Vista op. rendszernél) Kattintson az „OK” gombra.

4 Válassza le az USB kábelt és csukja be az LCD monitort.