


VIDEÓ FELV. MIN.

Beállítja a videominőséget.


Beállítás	Részletek
NAGYON JÓ	Engedélyezi a legjobb képminőség használatát a rögzítéshez.
JÓ	Engedélyezi a jó képminőség használatát a rögzítéshez.
NORMÁL	Engedélyezi a szokásos képminőség használatát a rögzítéshez.
GAZDASÁGOS	Engedélyezi a hosszú felvételeket.

Az elemet jeleníti meg

1 Válassza ki a videó módot.



2 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



3 Válassza ki a(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” elemet és érintse meg az  gombot.

**MEGJEGYZÉS:**

- A fennmaradó idő megjelenítése közben lehetőség van a videominőség módosítására.
Válassza ki a videominőséget a csúszkával, majd érintse meg az  gombot.