


## HDD TÖRLÉSE

Ne feledje a készülék leselejtezése, más személynek való átadása/eladása esetén az ismertetett eljárást végrehajtani.

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



2 Válassza ki a(z) „MÉDIA BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „HDD TÖRLÉSE” elemet és érintse meg az  gombot.



4 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az  gombot.



- Az adatok törlése után érintse meg a(z)  gombot.

### FIGYELEM:

- Csatlakoztassa a váltakozó áramú adaptert, mert az adatok törlése sokáig tarthat.

### MEGJEGYZÉS:

- Ismételje meg az eljárást, hogy megnehezítse az adatok helyreállítását.