

Rögzítés menü (videó)

Számos beállítást módosíthat, pl. a fényerőt és a fehéregyensúlyt, a motívumnak vagy a célnak megfelelően. Módosíthatja a képminőség és az erősítés beállításokat is.

Beállítás	Részletek
KÉZI BEÁLLÍTÁS	A rögzítés beállításokat manuálisan lehet módosítani. • Azok csak a manuális rögzítési módban láthatók.
FÉNY	Ki- és bekapcsolja a fényt.
ESEMÉNY FELVÉTELE	Kategorizálja a videókat eseményekhez (pl. "utazás", "tornaverseny") a fájlok rögzítés előtti regisztrációjával.
VIDEÓ FELV. MIN.	Beállítja a videominőséget.
ZOOM	Beállítja a maximális nagyítást.
ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE	A motívum automatikusan világosabban jelenik meg, ha sötét helyen rögzít.
KÉSLELTETETT RÖGZ.	Lehetővé, hogy egy lassan, sokára változó jelenet változásait egy rövid képsorozaton jelenítsük meg, amely kockák rögzítése között bizonyos idő telik el.
AUTO RÖGZÍTÉS	Lehetővé, hogy a készülék automatikusan elindíthassa és leállíthassa a rögzítést az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásainak érzékelésével.
KÉPMÉRETARÁNY	16:9 vagy 4:3 arányú rögzítést használhat.
SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS	Csökkenti a szél által keltett zajt.

