

Kiválasztott fájlok másolása

Válassza ki és másolja a keresett videókat.

- 1 Válassza ki a(z) „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ” elemet és érintse meg az  gombot.



- 2 Válassza ki a másolandó médiát, majd érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „VÁLASZTÁS JELENETEKBŐL” elemet és érintse meg az  gombot.



- 4 Válassza ki a keresett videót, majd érintse meg az  gombot.



- A kiválasztott videó mellett egy pipa jelenik meg. A pipa jelölés eltávolításához érintse meg az  gombot.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a videó ellenőrzéséhez.

- 5 A kiválasztás után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.



- 6 Válassza ki a(z) „MIND” elemet és érintse meg az  gombot.



- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot, hogy ellenőrizze a másolandó fájlt.

- 7 Válassza ki az IGEN vagy a NEM elemet és érintse meg az  gombot.



- A(z) „IGEN” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „NEM” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

- 8 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az  gombot.



- A "HELYEZZEN BE EGY ÚJ LEMEZT" üzenet megjelenítésekor cserélje ki a lemezt.

- 9 A másolás után érintse meg az  gombot.



- 10 Csatolja be az LCD monitort és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM:

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni.

MEGJEGYZÉS:

- Az írt lemez ellenőrzéséhez válassza ki a(z) opciót az „LEJÁTSZÁS” 1. lépésnél.