

ELÉRTÉ A MAPPÁK/FÁJLOK SZÁMÁNAK FELSZŐ HATÁRÉRTÉKÉT

- (1) Helyezze át a fájlakat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)
- (2) Válassza a(z) „HDD FORMÁZÁSA” elem „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM” opcióját vagy a média-beállítás menü „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” opcióját. (A merevlemez vagy microSD kártya összes adata törlődni fog.)