



A videó keresett részének rögzítése

Válassza ki a videó keresett részét és mentse azt el új videofájlként.


1 Válassza ki a lejátszás módot.



2 Válassza ki a videó módot.



3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válassza ki a(z) „LEVÁGÁS” elemet és érintse meg az  gombot.



6 Válassza ki a keresett videót, majd érintse meg az  gombot.



• Lejátszás a kiválasztott kezdőponttól.

- 7 Érintse meg az **OK** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, majd érintse meg a **BEÁLLÍTÁS** gombot a kezdőpont beállításához.



- Érintse meg a(z) **OK** gombot a lejátszás folytatásához.

- 8 Érintse meg az **OK** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, majd érintse meg a **BEÁLLÍTÁS** gombot a másolás végpontjának megadásához.



- A kezdőpont lenullázásához érintse meg a(z) **MÉGSE** gombot.

- 9 Válassza ki a(z) „KIVÁGOTT FÁJL MÁSOL.” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 10 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A másolás után érintse meg az **OK** gombot.
- A másolás befejezte után a másolt fájlt az eszköz hozzáadja az index képernyőhöz.
- A képernyőből való kilépéshez érintse meg a(z) **MEG** gombot.

MEGJEGYZÉS:

- Az MPEG-2 szabvány alapján a videók kb. 0,5 másodperc hosszú darabokra vannak felosztva.
Így az elválasztó pontokat nem lehet teljesen tetszőlegesen megválasztani.