



## Fájlok regisztrálása eseményekhez a rögzítés előtt

A videókat könnyebben lehet megtalálni a visszajátszás során, ha azokat a rögzítésnél kategorizáljuk.

1 Válassza ki a videó módot.



2 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



3 Válassza ki a(z) „ESEMÉNY FELVÉTELE” elemet és érintse meg az  gombot.



4 Válasszon eseménytípust, majd érintse meg az  gombot.



| Eseménytípus |
|--------------|
| VAKÁCIÓ      |
| ÜNNEP        |
| SPORT        |
| ÉVFORDULÓ    |
| GRATULÁCIÓ   |
| BÉBI         |
| FIÚ          |
| LÁNY         |
| SZÜLETÉSNAP  |
| DIPLOMAOSZTÓ |

- A kijelzőn egy ikon jelenik meg és a videó a kiválasztott eseményként lesz rögzítve.  
(A kamera a következő videókat is az adott eseményként rögzíti, amíg nem változtat a beállításon.)

### MEGJEGYZÉS:

- Az esemény-regisztráció megszakításához érintse meg a(z) „MÉGSE” gombot a 4. lépésben.
- A regisztrált eseményt később módosíthatja.