

Több lemez készítése

Azonos tartalommal több lemezt is készíthet.

- 1 Válassza ki a(z) „MÁSOLAT LÉTREHOZÁSA” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 2 Válassza ki a másolandó médiát, majd érintse meg az **OK** gombot.



- A másolandó média az adott modell függvényében változhat.

- 3 Válassza ki a létrehozás dátumát a bejegyzések közül, majd érintse meg az **OK** gombot.



- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot, hogy ellenőrizze a másolandó fájlt.

- 4 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A "HELYEZZEN BE EGY ÚJ LEMEZT" üzenet megjelenítésekor cserélje ki a lemezt.

- 5 A másolás után érintse meg az **OK** gombot.



- 6 Csukja be az LCD monitort és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM:

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni.

MEGJEGYZÉS:

- Az írt lemez ellenőrzéséhez válassza ki a(z) opciót az „LEJÁTSZÁS” 1. lépésnél.