

KÉPKOCKA-EJTÉS ÉRZ.

Megvédi a merevlemezt a sérülésektől, ha a készüléket leejti.


Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja a funkciót.
BE	Megállítja a készülék rögzítését és visszajátzását, ha azt leejti, hogy védje a merevlemezt a sérülésektől.

MEGJEGYZÉS:

- A(z) „BE” opció választása sem garantálja a merevlemez védelmét.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



- 2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „KÉPKOCKA-EJTÉS ÉRZ.” elemet és érintse meg az  gombot.

