

HDD FORMÁZÁSA

Törli az összes fájlt a merevlemezről.

Beállítás	Részletek
FÁJL	Törli az összes fájlt a merevlemezről.
FÁJL + KE- ZELESI SZÁM	Törli az összes fájlt a merevlemezen és visszaállítja a könyvtár és fájl számozását az "1"-re.

FIGYELEM:

- A formátálás a merevlemezen található összes adatot törli.
A formátálás előtt másolja át a merevlemezen található összes fájlt egy számítógépre.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, és hogy csatlakoztatta-e a váltakozó áramú adaptert, mert a formátálás sokáig eltarthat.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



- 2 Válassza ki a(z) „MÉDIA BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „HDD FORMÁZÁSA” elemet és érintse meg az  gombot.

