


Kiválasztott fájlok áthelyezése


A kiválasztott videókat és pillanatképeket áthelyezi egy másik médiára.

Az áthelyezett fájlokat az eszköz az eredeti médiumon törli.

1 Válassza ki a lejátszás módot.



2 Válassza ki a videó vagy a pillanatképfelvétel módot.



3 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Válassza ki a(z) „ÁTHELYEZÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



6 Válassza ki az áthelyezés irányát, majd érintse meg az **OK** gombot.



7 Válassza ki a(z) „KIVÁLASZT ÉS ÁTH.” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



8 Válassza ki a keresett fájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.



- A kiválasztott fájl mellett egy pipa jelenik meg. A pipa jelölés eltávolításához érintse meg az **OK** gombot újra.

9 Az összes áthelyezendő fájl kiválasztása után érintse meg az **VÉGR.** gombot.



10 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- Elindul a fájlok áthelyezése.
- Az áthelyezés után érintse meg az **OK** gombot.