


Alul

1 Állványrögzítő furat

2 microSD kártyahely

- Helyezze be az opcionális microSD kártyát.

3 Akkumulátor kioldókar

4 Akkumulátor rögzítés