


Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben

Állítsa be a dátumot és a pontos időt, hogy az az utazás helyszínének helyi idejét mutassa, ehhez használja a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „TER. BEÁLL.” opcióját.

Ha hazaérkezett az utazásáról, akkor állítsa vissza a régió-beállításokat.

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



2 Válassza ki a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „TER. BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



4 Válassza ki azt a régiót ahol éppen tart az utazás során, majd érintse meg az  gombot.



- A kijelző erre megjeleníti a város nevét és az időeltolódást.

MEGJEGYZÉS:

- A(z) „TER. BEÁLL.” beállítása az időkülönbség alapján módosítja az óra idejét.
Ha visszatér a saját országába és újra az eredeti régiót állítja be, akkor azzal visszaállítja az óra eredeti beállításait.