


Automatikus rögzítés mozgásérzékelésre (AUTO RÖGZÍTÉS)

A funkció azt teszi lehetővé, hogy a készülék automatikusan érzékelhesse az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásait. (AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉS)
A funkció beállítható a videó és a pillanatfelvétel módhoz is.

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.




2 Tervezze meg a képet a motívumnak megfelelően.

- Állítsa a látószöveget a nagyítással, stb.

A nagyítás művelet az AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉS elindítása után nem elérhető.

3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „AUTO RÖGZÍTÉS” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válassza ki a(z) „BE” elemet és érintse meg az  gombot.



6 A rögzítés automatikusan elkezdődik, ha a piros keretben található motívum elmozdul.



- A piros keret a menü képernyő elrejtése után 2 másodperccel jelenik meg.
- A videórögzítésnél a rögzítés addig folytatódik, amíg a piros keretben található motívum mozog (változtatja fényerejét). Ha a piros keretben található motívum már nem mozog (nem változtatja fényerejét), akkor a rögzítés 5 másodpercen belül leáll.
- A videórögzítés manuális leállításához nyomja meg a(z) START/STOP gombot. Ha az AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉS BE van kapcsolva a videórögzítés leállítását követően, akkor a rögzítés újra elkezdődik, amint a piros

keretben található motívum megmozdul (változtatja fényerejét). A megszakításhoz kapcsolja „KI” az AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉS-t.

FIGYELEM:

- Csak a(z) „TELE MAKRÓ” manuális rögzítési beállítás használható. A többi mind „AUTOMATIKUS”-ra van beállítva.
- A digitális nagyítás, a DIS, az időzítő és a folyamatos felvétel nem elérhető az AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉS beállításakor.
- Az AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉS nem használható a KÉSLELTETETT RÖGZÍTÉS funkcióval együtt. Ha mindkét funkció be van állítva, akkor a KÉSLELTETETT RÖGZÍTÉS rendelkezik magasabb prioritással.
- A(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” és a(z) „KÉPMÉRETARÁNY” nem módosítható az AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉS kiválasztása után. Állítsa be ezeket az AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉS kiválasztása előtt.
- Az AUTOMATIKUS RÖGZÍTÉS beállításakor az automatikus kikapcsolás és az energiatakarékos módok nem elérhetők.

MEGJEGYZÉS:

- A rögzítés leáll, ha 5 másodpercnyi videorögzítés során nincs változás.
 - A rögzítés nem indul el akkor, ha a piros keretben található motívum mozgása túl gyors vagy a fényerősség-változása túl kicsi.
 - A rögzítés akkor is elindulhat, ha a fényerő változik, függetlenül attól, hogy a piros keretben nem történt mozgás.
 - A nagyítás közben a rögzítés nem tud elindulni.
-