



Összes fájl áthelyezése

Az összes videót és pillanatképet áthelyezheti egy másik médiára. Az áthelyezett fájlokat az eszköz az eredeti médiumon törli. A védettnek megjelölt fájlokat az eszköz nem törli az eredeti médiumon.

1 Válassza ki a lejátszás módot.



2 Válassza ki a videó vagy a pillanatkép módját.



3 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Válassza ki a(z) „ÁTHELYEZÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



6 Válassza ki az áthelyezés irányát, majd érintse meg az **OK** gombot.



7 Válassza ki a(z) „ÖSSZES ÁTHELYEZÉSE” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



8 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- Elindul a fájlok áthelyezése.
- Az áthelyezés után érintse meg az **OK** gombot.