

A rendszerkövetelmények ellenőrzése (útmutató)

Kattintson a jobb egérgombbal a(z) „Computer” ikonra vagy a(z) „Start” menü „Sajátgép” elemére, majd válassza ki a(z) „Properties” elemet a helyi menüből, hogy ellenőrizze a következőket.

Windows Vista / Windows 7

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

Windows XP

- Lásd referenciaként a Részletes felhasználói kézikönyv található animációnál megadott használati utasításokat.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
Op. r.	Windows Vista Home Basic vagy Home Premium (Csak az előre telepített változatoknál)Windows 7 Home Premium(Csak az előre telepített változatoknál) Service Pack 2 32/64 bites	Windows XP Home Edition vagy Professional (Csak az előre telepített változatoknál)Service Pack 3
CPU	Intel Core Duo CPU 1,5 GHz vagy jobb Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz vagy jobb Intel Pentium M CPU 1,4 GHz vagy jobb	Intel Core Duo CPU 1,5 GHz vagy jobb Intel Pentium 4 CPU 1,6 GHz vagy jobb Intel Pentium M CPU 1,4 GHz vagy jobb
RAM	Legalább 1 GB (1 024 MB)	Legalább 512 MB

MEGJEGYZÉS:

- Ha a számítógépe nem felel meg a fent ismertetett rendszerkövetelményeknek, akkor a mellékelt szoftver működése nem garantálható.
- A további információkért lépjen kapcsolatba a számítógép gyártójával.