

时钟设定

重设当前时间，或在海外使用本机期间设为当地时间。
操作细节