
长时间显示同一图像。

更换 microSD 卡。（microSD 卡损坏时，发生读取数据故障。本机将尽可能播放，但如果状况持续，最终会停止播放。）

在媒体设置菜单中执行“格式化 SD 卡”。（所有数据都将删除。）