
数码变焦不起作用。

静像录制模式下没有数码变焦功能。

慢速拍摄时无法使用变焦。（不能使用同步静像录制和 DIS。）

要使用数码，需在菜单中把“变焦”设为“90 倍/数码”或“800 倍/数码”。