


备份所有文件

备份前，确保电脑硬盘上留有足够的剩余空间。


1 关闭液晶监视器，并连接。

关闭液晶监视器，并连接。



- ① 把交流电适配器与本机连接。
- ② 用随附的 USB 电缆连接。

2 打开液晶监视器。



- 出现 USB 菜单。

3 选择“备份”并碰触 **OK**。



- 随附软件 Everio MediaBrowser 在电脑上启动。
随后的操作在电脑上进行。

4 选择音量。



点击“摄影机中的所有卷”


点击“下一步”

5 开始备份。



- 备份开始。

6 完成备份后，单击“OK”。



注：


- 备份前，把存储视频和静像的 SD 卡装入本机。
- 如果您在使用随附软件 Everio MediaBrowser 时遇到问题，请咨询“Pixela 用户支持中心”。

电话	美国和加拿大（英语）：+1-800-458-4029（免费电话） 欧洲（英国、德国、法国和西班牙） （英语/德语/法语/西班牙语）：+800-1532-4865（免费电话） 欧洲其他国家 （英语/德语/法语/西班牙语）：+44-1489-564-764 亚洲（菲律宾）（英语）：+63-2-438-0090 中国（中文）：10800-163-0014（免费电话）
主页	http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

- 备份前删除不要的视频。
备份许多视频很费时间。

把本机与电脑断开

1 单击“安全移除硬件”。



2 单击“安全删除 USB Mass Storage Device”。

3（对于 Windows Vista）单击“OK”。

4 断开 USB 电缆并关闭液晶监视器。