


拍摄特写镜头

您可以用远摄微距功能拍摄特写镜头。



*图像仅是示意。

1 碰触 , 显示菜单。



2 选择“手动设置”并碰触 。



3 选择“近拍”并碰触 。



4 选择“开”并碰触 。



设置	详细说明
关	用远摄（T）端拍出 1 米以内的特写镜头。 用广角（W）端拍出 5 厘米以内的特写镜头。
开	用远摄（T）端拍出 50 厘米以内的特写镜头。 用广角（W）端拍出 5 厘米以内的特写镜头。

小心： _____

- 如要回到正常录制，把远摄微距设为“关”。