## 更改显示语言

画面语言可以改变。

1 碰触 📵,显示菜单。



2 选择"显示设置"并碰触 ❷。



**3** 选择"LANGUAGE"并碰触 ❷。



4 选择所需语言并碰触 ◎。