
自动停止录制。

录制会自动停止，因为根据规格，不能连续录制 12 个小时以上。（可能需要过一段时间才能接着录制。）

关闭电源，等待一会儿，再次开始录制。（温度升高时，本机自动停止，以便保护电路。）