

无法用 DVD 刻录机刻录 DVD。

USB 电缆连接不正确。