

在海外使用摄像机

电源插座的形状各国各地区不同。

要给电池充电，您需要与电源插座形状相符的转接插头。

在“时钟设定”的“区域设置”中，选择旅行目的地，按当地时间更改日期和时间显示。

在“时钟设定”的“设定夏时制”中选择“开”时，时间的设置提前 1 个小时。