



播放在本机上刻录的 DVD

在本机上用备份功能刻录的 DVD，可以用带播放功能（CU-VD50）的备选 DVD 刻录机或普通的 DVD 播放机，在电视机上播放。也可以连接带播放功能的备选 DVD 刻录机（CU-VD50），在本机上播放。

播放设备	图片
带播放功能的 DVD 刻录机（CU-VD50）	
DVD 播放机或支持 DVD-Video 标准的 DVD 录像机	

用 DVD 刻录机播放

1 关闭液晶监视器，并连接。




- ① 把交流电适配器与本机连接。
- ② 连接 DVD 刻录机的交流电适配器。
- ③ 连接 DVD 刻录机随带的 USB 电缆。
- 如要在电视机上观看，请将本机与电视机连接。

2 把在本机上刻录的 DVD 装入 DVD 刻录机。



- ① 按电源按钮，接通电源。
- ② 按弹出按钮，打开光盘托架。
- ③ 拉出托架，正确装入新光盘。
- ④ 推入光盘托架，直至咔哒一声卡进。

3 打开液晶监视器。



- 出现制作 DVD 菜单。

4 选择“播放”并碰触 **OK**。



- 播放开始。

小心：_____

- 连接设备时务必切断电源。否则可能会发生电击或故障。

注：_____

- 只能播放在本机上刻录的 DVD。
- 菜单上没有显示章节。

摘录播放

在播放机上播放刻好的光盘，并从顶部菜单选择选择“摘要播放”，您就能连续观看光盘上每条视频的若干分钟。用这个功能查看视频内容或查找想要的场景。

- 如要返回到正常播放，请按播放机遥控器的顶部菜单按钮，并选择“至正常播放”。

