


设置测光区

您可以把指定区域的亮度设为标准。

1 碰触 ，显示菜单。



2 选择“手动设置”并碰触 .



3 选择“测光区”并碰触 .



4 选择“点”并碰触 .



- 选择“点”时，碰触操作键“←”/“→”，选择定点框的位置。选定后，碰触  进行确认。