


LANGUAGE

画面语言可以改变。

1 碰触 ，显示菜单。



2 选择“显示设置”并碰触 .



3 选择“LANGUAGE”并碰触 .



4 选择所需语言并碰触 .