

لا يمكن إدخال بطاقة microSD.
تأكد من عدم إدخال البطاقة في الاتجاه الخاطئ.