


اختيار نسبة الأبعاد

يمكن إجراء التسجيل بنسبة أبعاد قدرها 16:9 أو 4:3.


الإعداد	التفاصيل
16:9	يضبط نسبة الأبعاد على 16:9.
4:3	يضبط نسبة الأبعاد على 4:3.

عرض العنصر

1 حدد وضع الفيديو.



2 المس زر (MENU) لعرض القائمة.



3 حدد "اختيار نسبة الأبعاد" ثم المس (OK).

